

MONTAGE SLUSSLUCKA VM 2010

1. Transportstag och järnband bör ej avlägsnas innan montaget påbörjas.
2. Öppningar i byggnadsverk, den tillhörande inbyggnadsritningen och den tillverkade luckan skall jämföras och kontrolleras.
3. Kontrollera flödesriktningen.
4. Anliggningsytor och ojämnheter på vägg kontrolleras och åtgärdas.
5. Medlevererat tätningsband limmas på luckans ram.
6. Luckan monteras temporärt lodrätt och vågrätt mot öppning i vägg med t.ex. skruvtvingar eller trästöttor.. Den plana tvärtätningen riktas parallellt mot plattan. Därefter borrar hål för kembult i vägg vid luckans fästörön, därför skall fästörönen vara tillgängliga över den tillfälliga stötningen av lucka och ram. Det lösa borrhålet/ bruket i hålen tas bort och kembultar monteras (låt härda enl. tillverkarens rekommendationer) därefter dras luckan fast.
7. Om luckan monteras med underkanten direkt mot t.ex. en bassängbotten kan underkanten gjutas fast.
8. Om spindelförlängning monteras är det mycket viktigt att denna monteras lodrätt.
9. Tag noga bort rester av murbruk, damm o dyl. från spåren i luckan.
10. Kontrollera tätningen mellan lucka och vägg, vid behov eftertäta med tätmassa.
11. Smörj spindel och spår lätt.
12. Manövrera luckan för hand första gången.
13. Vid användande av elmanöverdon: Öppna luckan så mycket att donets rotationsriktning kan kontrolleras, i övrigt se elmanöverdonets manual.

