

Generellt

Fast garnityr (spindelförlängare), 1 m eller 5 m, för kilslidventil VM2412.

Installation

Till montage av fast garnityr på kilslidventil VM2412 krävs följande verktyg:

- » Måttband.
- » Bågfil.
- » Märkpenna.



Arbetsgång

1. Montera isär förlängaren genom att lossa på skruven på spindeltoppen ❶ och ta därefter isär förlängaren ❷.
2. Mät den längd du behöver ❸ och markera den på både stålstången och PE-röret ❹.



3. Ta bort låssprinten ⑤
4. Såga av stålstången och PE-röret ⑥.
5. Montera hylsan på ventiltoppen och fixera med låssprint ⑦.
6. Montera PE-röret över stålstången och tryck det på plats ⑧ (kontrollera så att profilerna stämmer, ventil/PE).
7. Montera gummihylsan ⑨.
8. Montera spindelhylsan ⑩.

